

MANUAL DE USUARIO

ALMOHADILLA ELÉCTRICA APOSÁN

Mod. HJ100-NTC 54x38cm. Rev 04. Julio 2012



Muchas Gracias por adquirir este producto. Con la compra de esta almohadilla eléctrica Usted ha adquirido un producto de calidad Aposán. Con el fin de poder alcanzar los resultados deseados y de disfrutar por mucho tiempo de este producto, le recomendamos leer detenidamente las siguientes indicaciones en relación con el uso y el mantenimiento del aparato.

Sección 1

Advertencias de seguridad

1. Antes de cada uso, compruebe con atención si la almohadilla eléctrica presenta indicios de deterioro y/o de daños.
2. No la ponga en funcionamiento si detecta algún deterioro, daño o indicio de un uso inadecuado en la almohadilla eléctrica, en el interruptor o en los cables; en este caso, devuélvala al distribuidor.
3. Antes de conectar el aparato a la red de suministro, compruebe que la tensión de su red de suministro es de 220-240V 50/60Hz.
4. No utilice una almohadilla eléctrica doblada o plegada.
5. No clave ni introduzca agujas ni otros objetos punzantes o afilados en la almohadilla.
6. Los niños deben estar vigilados para asegurarse de que no utilicen el aparato como juguete.
7. No deje nunca la almohadilla eléctrica en funcionamiento sin vigilancia.
8. El aparato sólo es adecuado para un uso doméstico.
9. No se duerma mientras la almohadilla eléctrica esté encendida.
10. Una aplicación de la almohadilla demasiado prolongada, y en el modo más potente, puede provocar quemaduras en la piel.
11. Evite aplicar la almohadilla directamente sobre la piel sin la funda de algodón.
12. No tape la almohadilla eléctrica con otro cojín. No tape el conmutador ni lo deposite encima o debajo del aparato, mientras que la almohadilla esté en funcionamiento.
13. No se sitúe sobre la almohadilla eléctrica, sino colóquese sólo en la zona corporal.
14. No coja nunca una almohadilla que haya caído al agua. En tal caso desconecte inmediatamente el cable de red.
15. Mantenga alejado el cable de red de superficies calientes.
16. No tire, tuerza, aplaste ni transporte la almohadilla eléctrica por el cable de red.
17. No utilice la almohadilla eléctrica si está mojada. Utilice la almohadilla eléctrica exclusivamente en ambientes secos. Nunca en el baño.
18. Ni los interruptores ni los cables deben estar expuestos a la humedad.
19. En caso de producirse un fallo en el funcionamiento no repare la almohadilla eléctrica Usted mismo. Deje llevar a cabo las reparaciones exclusivamente por comercios especializados autorizados o por una persona debidamente cualificada para ello.
20. Cuando vaya a guardar la almohadilla eléctrica, deje primero que se enfríe completamente antes de doblarla.
21. Personas inválidas, disminuidas, insensibles al calor o niños no deben usar la almohadilla sin vigilancia directa. Tampoco debe usarse bajo los efectos del alcohol, somníferos, sedantes o estupefacientes.
22. No utilice la almohadilla para calentar animales.
23. En caso de que usted utilice un marcapasos u otros dispositivos cardiovasculares, y a pesar de que el campo electromagnético generado por esta almohadilla es extremadamente bajo, le recomendamos consulte siempre con su médico especialista antes de usar el producto.
24. En caso de tener alguna duda con respecto a la tolerancia de la aplicación consulte por favor con su médico antes de utilizar la almohadilla eléctrica.
25. No utilice la almohadilla eléctrica en zonas corporales inflamadas, infectadas o lesionadas.
26. En caso de sufrir dolor muscular o de las articulaciones durante un período de tiempo largo, consulte por favor con su médico. Los dolores persistentes pueden ser síntomas de una enfermedad seria.
27. Si durante la aplicación sufre dolores o cualquier otro tipo de molestia interrúmpala inmediatamente.
28. Este producto no es un dispositivo médico y no tiene finalidad sanitaria.

Sección 2

Descripción del producto

La forma especial de la almohadilla eléctrica posibilita una aplicación individual en las zonas corporales de la espalda y las cervicales. Es posible ajustar el aparato a su cuerpo gracias a una cinta de velcro para el cuello y a una cinta de sujeción inferior.

La almohadilla eléctrica ha sido dotada de un controlador electrónico de la temperatura, que regula el nivel de temperatura deseado correspondientemente.

Sección 3

Contenido del producto

Primeramente compruebe que el aparato esté completo. La entrega consta de:

- 1 x Almohadilla Eléctrica de PVC con controlador digital de temperatura.
- 1 x Funda de Algodón
- 1 x Manual de Usuario

El embalaje es reutilizable o puede reciclarse. Deshágase del material de embalaje que no se necesite, siguiendo las normas pertinentes. Si al desembalar observara algún daño causado durante el transporte, póngase inmediatamente en contacto con el comerciante.

Sección 4

Funcionamiento

1. Conecte la clavija de enchufe a una toma de red del suministro eléctrico de su hogar. Aparecerá el dígito "8" por un instante.
2. En el mando de control digital, pulse y mantenga presionado el botón "On/Off" durante 2 segundos hasta que aparezca el dígito "3" en la pantalla del mando.
3. Tras haber transcurrido algunos minutos notará claramente el calentamiento de la almohadilla.
4. Utilice la almohadilla eléctrica únicamente junto con la funda suministrada. Colóquese la almohadilla eléctrica alrededor del cuello, con la abertura hacia delante, y ajuste las cintas de sujeción.
5. Si desea una temperatura mayor, pulse el botón "Temp" para subir gradualmente el nivel de calentamiento de acuerdo a la siguiente escala:

- 1- Temperatura mínima (45°C)
- 2- Temperatura baja (50°C)
- 3- Temperatura moderada (55°C)
- 4- Temperatura alta (60°C)
- 5- Temperatura máxima (65°C)

* Estos valores de temperatura son aproximados. La sensación térmica dependerá de factores como la temperatura ambiental, el tipo de ropa que se lleve, la colocación y presión de la almohadilla mientras se usa, etc.

6. Para un calentamiento rápido seleccione el nivel 5 de temperatura. Transcurridos unos minutos ajuste el nivel que más se ajuste a sus necesidades.
7. Seleccione el nivel 2 de temperatura cuando se pretenda un prolongado uso.
8. Por medidas de seguridad la unidad se desconectará automáticamente transcurridos 90 minutos desde el momento de encendido.
9. Para desconectar la unidad mantenga pulsado el botón "On/Off" durante 2 segundos. La almohadilla eléctrica se enfría perceptiblemente tras un corto período de tiempo. Seguidamente desconecte la clavija del enchufe.

Si en algún momento se visualiza el dígito "P" parpadeando en la pantalla, el controlador habrá activado el sistema de protección por sobretensión. Desconecte la unidad y espere una hora antes de volver a usarla.

Sección 8

Características técnicas

Marca	Aposán
Modelo	HJ100-NTC 54x38cm
Tensión (V) y Frecuencia (Hz)	220V~240V @ 50/60 Hz
Conexión de alimentación	Cable de alimentación fijo, clavija EU 2,5A
Clasificación de instalación y uso	Aparato eléctrico portátil de uso doméstico
Longitud cable conexión	220cm. No separable
Clase de protección contra cortocircuitos	Clase 2
Potencia de conexión (W)	100 W
Desactivación automática	Si, transcurridos 90 minutos
Interruptor/Indicador de encendido	Si, mediante matriz de dígitos led
Regulación de potencia	Si, por selección electrónica de 5 posiciones
Selector de temperaturas	P1 (42°C); P2 (45°C); P3 (48°C); P4 (52°C); P5 (55°C)
Funda exterior	100% Algodón. Lavable, máximo 40°C
Tamaño unidad	54x38cm
Peso neto	0,85 kg
Normas armonizadas	EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN60335-2-17:2002+A1:2006+A2:2009 EN62233:2008
Directivas Aplicables	2006/95/CE, Low Voltage Directive; 2004/108/CE, Electromagnetic Compatibility 2002/95/CE, RoHS
Fabricante	NOVAELECTRONICA GROUP, LTD - Hong Kong, China.
Importador	NOVAELECTRONICA IBERIA, S.L. - Madrid, Spain.

Sección 5

Limpieza y cuidado

Esta almohadilla eléctrica es suministrada con una funda de algodón extraíble, que una vez retirada de la parte flexible de PVC, puede ser limpiada en seco o lavada en agua templada (40°C) con un detergente neutro siguiendo las indicaciones de limpieza indicadas en la etiqueta. Almacene la almohadilla eléctrica extendida horizontalmente sin soportes adicionales en un lugar limpio y seco.

La parte flexible de PVC y el mando de control no están preparados para ser lavados. Si fuera absolutamente necesario, utilice un paño humedecido en agua jabonosa templada y luego asegúrese de dejar totalmente seco el aparato. No vuelva a utilizar el aparato hasta que no esté totalmente seco.

Sección 6

Desecho del producto

Este aparato no se debe eliminar por medio de la recogida de basuras doméstica. Todos los usuarios están obligados a entregar todos los aparatos eléctricos y/o electrónicos, independientemente de si contienen sustancias dañinas o no, en un punto de recogida de su ciudad, para que puedan ser eliminados sin dañar el medio ambiente. Para más información sobre cómo deshacerse de su aparato, diríjase a su ayuntamiento.

Sección 7

Condiciones de reparación y garantía

Para cualquier reclamación o consulta técnica le rogamos consulte directamente con el centro de servicio técnico en el teléfono 902 876 138. Si tuviera que remitirnos el dispositivo, le rogamos indique el defecto y adjunte una copia del recibo de compra.

En este caso, se aplicarán las siguientes condiciones de garantía:

1. Para este producto Aposán ofrece una garantía por un período de tres años a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto de fábrica. En caso de una reclamación, la fecha de compra debe probarse mediante el recibo de compra o la factura.
 2. Los defectos de material o de fabricación se subsanarán de forma gratuita dentro del período de garantía.
 3. La aplicación de la garantía no conlleva una extensión del período de garantía, ni con respecto al dispositivo ni con respecto a los componentes sustituidos.
- Esta garantía no cubre daños causados por incumplimiento del manual de uso, debidos a reparaciones o intervenciones por parte del comprador o terceros no autorizados, o como consecuencia de un desgaste anormal del aparato o de cualquiera de sus accesorios.